

SATISFYER 1

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.



NABÍJENÍ

Přístroj je napájen dvěma AAA bateriemi. Před prvním použitím je nutné do přístroje baterie vložit - nejsou obsaženy v balení. Kryt přístroje otevřete otočením spodní části ve směru hodinových ručiček. Při vkládání baterií dbejte na jejich správné umístění (+ -/- +).

POUŽITÍ

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací

Masážní strojek

SATISFYER 1 je masážní přístroj určený k stimulaci a masáži klitorisu. Při nalezení ideálního balancu na klitorisu, je možné přístroj používat kompletně bez použití rukou.

Přístroj zapněte stisknutím tlačítka po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se SATISFYER 1 automaticky nastaví na nejnižší možnou míru vibrací.

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet 11 naprogramovanými vibračními módy se zvyšující se intenzitou. Po dosažení nejvyššího vibračního módu můžete procházet vibracemi od začátku.

Pro vypnutí přístroje opět podržte tlačítko po dobu přibližně 2 vteřin.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost SATISFYER 1 můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

SATISFYER 1 nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití SATISFYER 1 s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš SATISFYER 1 důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění SATISFYER 1 je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

Vnitřní dutinku můžete po vyjmutí silikonové hlavice vyčistit bavlněnými tamponky nebo vatovými tyčinkami.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte SATISFYER 1 na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Pokud váš přístroj SATISFYER 1 nefunguje stiskněte kulaté tlačítko zapínání po dobu 5 sekund. Vyzkoušejte také výměnu baterií za nové. Pokud problémy přetrvávají kontaktujte autorizované prodejce.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. SATISFYER 1, ani prodejci produktů SATISFYER 1 nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.